

**WICHTIG**

**72h**  
Nach dem Aufkleben  
**ZUMINDEST 72 h**  
keine Autowäsche.

Arbeiten Sie an  
einem schattigen,  
wind- und  
staubarmen Ort.

Kleben Sie immer  
in einer  
Temperatur über  
10°C.



Reinigen Sie die Karosserie mit sauberem Wasser  
**OHNE SEIFE UND DESINFIZIATIONSMITTEL** ab!  
Dann mit einem Mikrofaserlappen trockenwischen.



Legen Sie den Aufkleber auf den gewünschten Platz an.



Befestigen Sie den Aufkleber mit Hilfe von einigen Klebebandstreifen.



Ziehen Sie den ersten Teil des Aufklebers vom Untergrund ab.



Entfernen Sie nun das weiße Trägerpapier und machen Sie die klebrige  
Seite des Aufklebers und den Untergrund überall genau nass. Verwenden  
Sie sauberes Wasser **OHNE SEIFE UND DESINFIZIATIONSMITTEL**.



Drücken Sie mit Hilfe von Rakeln oder einem  
ähnlichen Werkzeug sehr fest an.



Wenn das erste Stück des Aufklebers schon klebt, wiederhole die  
obigen Schritte in Abschnitten von 60 – 80 cm.



... nehmen Sie das Trägerpapier weg, machen Sie den Aufkleber und die Karosserie mit sauberem Wasser nass und befestigen Sie mit Rakeln.



Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie den ganzen Aufkleber aufgeklebt haben.



Drücken Sie überall fest an, um Wasser und Luftblasen zu entfernen.



Entfernen Sie nun **SEHR VORSICHTIG** die obere transparente Folie. Der Aufkleber muss auf dem Untergrund genau anliegen.



Suchen Sie nach Resten von Wasser oder Luft und drücken Sie diese mit Hilfe der Rakeln unter dem Aufkleber weg.



Schneiden Sie den Aufkleber bei der Tür ab und drücken Sie den Aufkleber an den Rand.



Zum letzten Mal entfernen Sie Luftbläschen mit den Rakeln. **Bevor Sie losfahren, lassen Sie alles zumindest 2 Stunden trocknen.**

